

Provisionierung

Damit Sie nicht sämtliche Endgeräte manuell konfigurieren müssen, stellt der [wwcommunicator](#) ein Werkzeug zur Verfügung, mit welchem Sie Konfigurationen automatisiert auf ein Endgerät übertragen können. Hierbei werden viele Konfigurationsparameter so gesetzt, dass ein Zusammenspiel zwischen dem [wwcommunicator](#) und dem Endgerät optimal funktioniert. Unterstützt werden aktuell die Geräte gemäss Liste unter [Gerätetypen](#).

Besonders einfach funktioniert die Provisionierung, wenn Sie Standorte mittels [wwgate](#) am System anbinden. In diesem Fall erkennen die Endgeräte während des Bootvorgangs automatisch, von welchem System die Konfiguration geladen werden muss.

Jedes Gerät muss vorerst erfasst werden mit der entsprechenden Konfiguration, dazu mehr unter [Geräte eintragen](#).

Vorbereitung der Telefone

In Verbindung mit einem [wwgate](#) bedarf es keiner Vorkonfiguration des Telefons. Schliessen Sie das Telefon ganz einfach an das VoIP-VLAN des [wwgates](#) an, führen Sie einen Factory Reset des Telefons durch (Details hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Telefons oder unter [Gerätetypen](#) finden Sie teilweise Hinweise dazu) und starten Sie nach dem Einrichten des Provisionierungs-Profiles das Telefon neu.

An Standorten, welche nicht mittels [wwgate](#) angebunden wurden, muss das Telefon nach einem Factory Reset zuerst wie unter [Gerätetypen](#) beschrieben vorbereitet werden.